



# VELOMET BASIC



# VELOMET BASIC - QUÉ ES...?

**VELOMET** es un **NUEVO SISTEMA** diseñado y desarrollado por **POSTIGO-SICO**, para dotar a los servicios de Conservación y Explotación de Carreteras de una **NUEVA HERRAMIENTA** para el control de determinados factores que pueden afectar a las condiciones de circulación de los vehículos.

**La configuración BÁSICA del sistema nos ha permitido crear un producto de gran utilidad en muy buenas condiciones para el cliente:**

- **Fácil de instalar.**
- **Fácil de mantener.**
- **Fácil de usar.**
- **Fácil de mover (Opcional).**
- **Y más...**

**En definitiva, múltiples posibilidades a PRECIOS COMPETITIVOS.**

# VELOMET BASIC - POR QUÉ...?

La cuestión es...

**POR qué velomet...?**

Mostraremos un ejemplo...

?



# VELOMET BASIC – DONDE...?

*La respuesta es FÁCIL: Donde se QUIERA Y Donde sea NECESARIO...*



TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES...

TÚNELES...

ZONAS DE PELIGRO...



ZONAS AISLADAS...

ZONAS TRANSITADAS...

VIALIDAD INVERNAL...

# VELOMET BASIC – CÓMO...?

*La respuesta es FÁCIL: como se QUIERA Y como se NECESITE...*

**VELOMET Basic se presenta en DOS CONFIGURACIONES principales:**

- Configuración **PSV (Paneles de Señalización Variable)**.
- Configuración **PRISMA (Paneles de Primas – mensaje variable)**.

**Pero además se pueden adaptar múltiples opciones de configuración complementarias:**

- **Generación AUTOMÁTICA de mensajes.**
- **Configuración MODULAR : sistema AMPLIABLE.**
- **Control y supervisión REMOTAS.**
- **Sistema FIJO y PORTABLE.**
- **Alimentación con PANELES SOLARES.**



# VELOMET BASIC - Configuración PSV

VELOMET  
BASIC  
Niebla




VISIBILIDAD

VELOMET  
BASIC  
Lluvia



PRECIPITACIÓN

VELOMET  
BASIC  
Viento



VIENTO

VELOMET  
BASIC  
Calzada



CALZADA



PANEL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE  
PSVX-1ZG/32X32/P4-220/P1



# VELOMET BASIC - Configuración PRISMA

VELOMET  
BASIC  
Niebla




VISIBILID

VELOMET  
BASIC  
Lluvia



PRECIPITACI  
ÓN

VELOMET  
BASIC  
Viento




VIENTO

VELOMET  
BASIC  
Calzada




CALZADA

SEÑALES DE MENSAJE VARIABLE  
TIPO "PRISMA"



**LISTAS PARA FUNCIONAR!!!**

# VELOMET BASIC - APLICACIONES




INSTALACIÓN EN POSTE


REQUERIDA...

ACONSEJADA...

FÁCIL DE INSTALAR



# VELOMET BASIC - CENTRO DE CONTROL (1)




*El Software de control del sistema VELOMET Basic permite controlar y supervisar todos los sistemas instalados desde un único punto.*

*VELOMET Basic incluye los modos AUTOMÁTICO Y MANUAL. NO SE NECESITA PERSONAL ADICIONAL para el control permanente del funcionamiento del sistema.*



# VELOMET BASIC - CENTRO DE CONTROL(2)



**NO HAY LÍMITES en las DISTANCIAS:**  
*Si la comunicación es posible (GPRS, UMTS, WIMAX, Bluetooth, etc...) la instalación de un sistema VELOMET Basic es viable.*



# VELOMET BASIC

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

